RACCOURCIS TÉLÉCOMMANDE-CLAVIER



1 Clic gauche 2 Clic droit 3 Sourdine 4 Navigateur web 5 Ouvrir «mes documents»

Raccourcis avancés de la télécommande-clavier

- Appuyez sur « Win » pour ouvrir la barre de tâches Windows.
- Appuyez sur « Win + D » pour accéder au bureau Windows.
- Appuyez sur « Alt + F4 » pour fermer l'application Lü.
- Appuyez sur « Alt + Tab » pour basculer entre les applications ouvertes.
- Appuyez sur la barre d'espacement pour démarrer l'ordinateur lorsqu'il est éteint.