KEYBOARD REMOTE SHORTCUTS



1. **Left click**
2. **Right click**
3. **Mute**
4. **Web browser**
5. **Open “Documents”**

Advanced shortcuts with the keyboard remote

- **Press « Win » to open Windows taskbar.**
- **Press « Win + D » to access the Windows desktop.**
- **Press « Alt + F4 » to close the Lü application.**
- **Press « Alt + Tab » to switch between open applications.**
- **Press the spacebar to turn ON the computer.**