LE MODE LIBRE

LES AVANTAGES DU MODE LIBRE


- Permet de choisir une application sans utiliser le clavier ;
- Permet de créer une sélection d'applications ;
- Permet aux élèves de choisir les jeux (autonomie) ;
- Favorise la démocratie au sein du groupe.


QUELQUES SITUATIONS OU LE MODE LIBRE PEUT ÊTRE UTILISÉ

- Période d'échauffement ;
- Station libre pendant une période d'évaluation individuelle ;
- Période de jeux libres ;
- Période récompense ;
- Portes ouvertes de l'école ;
- Par les autres intervenants de l'école : service de garde, soutien individualisé ;
- Etc.

SÉLECTIONNER LES APPLICATIONS

1. Cliquez sur l'engrenage des paramètres.
2. Sélectionnez Mode libre.
3. Sélectionnez ou désélectionnez les applications désirées. Veuillez noter qu'une partie seulement du catalogue des applications Lü est disponible en mode libre.





UTILISER LE MODE LIBRE

1. Cliquez sur l'icône du ballon de basketball à gauche.
2. Sélectionnez un jeu à l'aide d'un ballon ou de la main.
3. Pour sortir de l'application, utilisez les touches Escape+OK sur la manette.

